

説 明

図

3. 寸法取り

- ・四角の直角を正確に、
(右図の様に三角形をとり、
各辺の長さが3:4:5になる様に
90°にする)

4. 水糸張り、穴あけ

- ・四角に木杭を打ち込み、
他面から20cmの高さで
水糸を張る。
(この水糸を、後の水平と見え、
建て上げの基準にする。)

- ・両側にアーチパイプを差し込
む、穴を開ける。

パールの先から70cmの位置に
テープで目印を付け、
その目印より、水糸の位置に、
くさくさに、パールを打ち込み、
穴の深さが、均一になる。
(穴は、水糸の内側に)

5. アーチ建て

- ・アーチパイプの先フタの方
から70cmの位置に、マジック
で目印を付ける。
- ・その穴にアーチパイプを、
差し込む
(目印より、水糸の位置に535gに)
- ・センターに脚立を立て、
アーチジョイントにアーチパイプ
を差し込み、つなぐ。

