

説 明

図

8. ビニール張り.

① ハウスバツドの準備.

右図の長さ、アウス60m(柱
通しバツドへのくくりしろ)が
1本の長さ.

この長さの物にア一の谷間
の数量、用表する.

② サイドビニールを アツツバツ でとめる.(両サイド) (谷間ノツおきに)

③ ハウスバツドの配置.

④ ①で用意したハウスバツド
の残った分を、ハウスノツの
位置に張る.

(ハウスノツの奥行き、片側3m程度)
(全長を大きくする.)

⑤ 用意したハウスバツドの片端
を抗通しバツドにくくり
つける(本とどり).

⑥ もう片方の端を④の
ハウスバツドに軽くくくり
つける(簡単にほじり程度).

